



Baggersteuerung SEB

Stand 11/2008

Eigenschaften:

- Mit dieser Steuerung wird eine Funktion gesteuert, z.B. die Schaufel öffnen und schließen
- Die Schaufel wird durch das Servo so gesteuert, als würde sie durch Hydrauliken bewegt.
- Kein Eingriff in den Sender oder Empfänger notwendig..
- Die Versorgungsspannung darf von 3,0 bis 7,5 Volt betragen. Das entspricht einem 4-5 Zellen Empfängerakku, bzw. einem BEC.

Beschaltung:

- Das Anschlusskabel der Steuerung ist mit dem gewünschten Empfängerkanal zu verbinden. Wird nun das Servo an die Steuerung angeschlossen, kann es durch den Steuerknüppel indirekt gesteuert werden.
- Sobald jetzt die Versorgungsspannung angelegt wird, arbeitet die Steuerung.